

БЛОКИ И МОДУЛИ

Технические характеристики

БЛОКИ ВХОДНЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (радио)

	Входы				Выходы			Питание	
	Встроенный геркон	число ШС	тип ШС	неиспр.	реле	с контролем	ОК	батареи	внешнее
<u>РИГ</u>	•	1	Охр.					CR123A и CR2032A	
<u>БУК-Р</u> ¹		4	Пож. Трев.				•	6LR61 и CR2032A	10-27 В
<u>ИБ-Р</u>				•	•				10-27 В
<u>ИБ-Р исп.3</u> ²				•	•	•	•	2 * CR123A	9-27 В

¹ – управление разделами (встроенный считыватель Touch Memory), индикация состояния ШС / разделов

² – управление клапанами противодымной защиты с контролем положения задвижки



РИГ

Радиоизвещатель охранный магнитоконтактный универсальный

ИО 10210-4



БУК-Р

Блок управления и контроля радиоканальный



ИБ-Р

Блок исполнительный радиоканальный



ИБ-Р исп. 3

Блок исполнительный радиоканальный с автономным питанием

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МОДУЛИ ВХОДНЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

(провод)

Модули и блоки	Тип		Корпус					Питание	Подключение к ИСБ "Стрелец-Интеграл"	
	Вход	Выходные реле	1)	2)	3)	4)	5)			
БР4-И исп.1		4 переключающихся (7А при ~250В, =30В)						9-27 В	непосредственно на линию S2	
БР4-И исп.2		4 НР реле (0.5А, =200В, 10 ВА)	•							
БР3-И		3 реле с контролем (7А при ~250В, =30В)								
МВ-И	1 с контролем на обрыв и КЗ			•				По СЛ (15-40В)	через БСЛ240-И	
М-МВ-И (Снят с производства)					•					
МК-МВ-И (Снят с производства)							•			
DIN-МВ-И										•
МИ-И					•					
М-МИ-И (Снят с производства)		реле с контролем (1А, 110В, 30Вт)				•				
МК-МИ-И (Снят с производства)							•			
DIN-МИ-И										•
МР-И					•					
М-МР-И (Снят с производства)		2 переключающихся реле (1А, 110В, 30Вт)				•				
МК-МР-И (Снят с производства)							•			
DIN-МР-И										•
МВИ-И	1 с контролем на обрыв и КЗ				•					
М-МВИ-И (Снят с производства)					•					
МВР-И				•						
М-МВР-И (Снят с производства)			2 переключающихся реле (1А, 110В, 30Вт)				•			

- 1) - размер 210x145x40 мм
- 2) - размер 87x87x65 мм
- 3) - размер 97x53x29 мм
- 4) - размер 77x47x11 мм
- 5) - размер 98x79x25 мм

**БР4–И исп.1**

Блок силовых реле

**БР4–И исп.2**

Блок сигнальных реле

**БР3–И**

Блок управления пожарной автоматикой

**МВ–И**

Модуль входной

**DIN–МВ–И**

Модуль входной. DIN-исполнение.

**МИ–И**

Модуль исполнительный

**DIN–МИ–И**

Модуль исполнительный. DIN-исполнение.

**МР–И**

Модуль релейный

**DIN–МР–И**

Модуль релейный. DIN-исполнение.

**МВИ–И**

Модуль комбинированный

**МВР–И**

Модуль комбинированный

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93